



DOBISS NXT



Technische kenmerken DO0048: Dobiss-lichtcel + omvormerprint

- Bestaat uit de Dobiss-lichtcel (DO0042) en een omvormer (DO0046) die de lichtafhankelijke weerstand omzet in een 0-10V signaal.
- 2- polige connector om de Dobiss-lichtcel op aan te sluiten.
- 3- polige connector +, -, 0-10V output.
 - + wordt verbonden met de + van de Dobiss-voeding.
 - en 0-10V output wordt verbonden met de 1 van de 2 0-10V inputs van de NXT- server (M-I1 of M-I2) of met één van de 0-10V inputs van de universele inputmodule (DO5480).
- In de software moet de desbetreffende input ingesteld worden als 0-10V input.
- Mogelijkheid om met de ingebouwde potentiometer het Max. level aan te passen, afhankelijk van de plaatsing van de lichtcel.
- Omvormer mag zowel bij de lichtcel als bij de modules geplaatst worden
- Afmetingen: - omvormerprint: 30,3mm x 20,3mm x 24,6mm (lxbxh)
 - lichtcel: Ø12,8mm x 6,5mm (Øxh)

DOBISS NXT

**Caractéristiques techniques DO0048:
Sonde crépusculaire + adaptateur**

- ° Se compose de la sonde Dobiss et d'un adaptateur qui transforme la résistance dépendante de la lumière dans un signal 0-10V
- ° Connecteur 2 pôles pour connecter la sonde crépusculaire Dobiss.
- ° Connecteur tripolaire: +, -, sortie 0-10V (output)
+ est connecté au + de l'alimentation Dobiss
- et sortie 0-10V (output) est connecté au 1 des 2 entrées 0-10V (input) du serveur NXT (M-I1 ou M-I2) ou avec 1 des entrées 0-10V (input) du module d'entrée universel.
- ° Dans le logiciel, l'entrée correspondante doit être définie sur entrée 0-10V (input).
- ° Possibilité d'utiliser le potentiomètre intégré pour adapter le niveau Max. (Max. level) en fonction de l'emplacement de la sonde.
- ° L'adaptateur peut être placé près de la sonde ou dans le coffret.
- ° Dimensions: - adaptateur: 30,3mm x 20,3mm x 24,6mm (lxlxh)
- sonde crépusculaire: Ø12,8mm x 6,5mm (Øxh)